


A Product Information Sheet

B	Supplier	Panasonic Corporation
C	Model ID	TX-39FW334
D	Energy efficiency class	A+
E	Visible screen size (diagonal)	98 cm / 39 inches
F	On mode average power consumption	45,0 W
G	Annual energy consumption *1	65 kWh
H	Standby power consumption *2	0,50 W
I	Off mode power consumption	0,01 W
J	Screen resolution	1920 x 1080



K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.
The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

A	Produktdatenblatt
B	Name des Lieferanten
C	Modellkennung
D	Energieeffizienzklasse
E	Sichtbare Bildschirmdiagonale
F	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
G	Jährlicher Energieverbrauch
H	Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
I	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
J	Bildschirmauflösung
K	Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
L	Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M	Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

A	Productinformatieblad
B	Naam van de leverancier
C	Typeaanduiding
D	Energie-efficiëntieklasse
E	Zichtbare scherm diagonaal
F	Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand
G	Jaarlijks energieverbruik
H	Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
I	Elektriciteitsverbruik in de uitstand
J	Schermeresolutie
K	Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
L	Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn
M	Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

A	Scheda informativa del prodotto
B	Nome del fornitore
C	Identificatore del modello
D	Classe di efficienza energetica
E	Diagonale dello schermo visibile
F	Consumo di energia in modo acceso
G	Consumo annuo di energia
H	Consumo di energia in modo stand-by
I	Consumo di energia in modo spento
J	Risoluzione dello schermo
K	Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
L	Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
M	Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

A	Fiche d'information sur le produit
B	Nom du fournisseur
C	Référence du modèle
D	Classe d'efficacité énergétique
E	Diagonale d'écran visible
F	Consommation électrique en mode marche
G	Consommation d'énergie annuelle
H	Consommation électrique en mode veille
I	Consommation électrique en mode arrêt
J	Résolution de l'écran
K	Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
L	Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M	La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

A	Ficha de información del producto
B	Nombre del proveedor
C	Identificador del modelo
D	Clase de eficiencia energética
E	Diagonal visible de la pantalla
F	Consumo de electricidad en modo encendido
G	Consumo de energía anual
H	Consumo de electricidad en espera
I	Consumo de electricidad en modo apagado
J	Resolución de la pantalla
K	Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
L	Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
M	Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

A	Produktinformationsblad
B	Leverantörens namn
C	Modellbeteckning
D	Energieeffektivitetsklass
E	Synlig skärmdiagonal
F	Effektförbrukning i påläge
G	Årlig energiförbrukning
H	Effektförbrukning i standbyläge
I	Effektförbrukning i frånläge
J	Skärmapplösning
K	Energiförbrukning "XYZ" kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
L	När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

A	Datablad for produktet
B	Leverandør
C	Modellnemninga
D	Energieffektivitetsklasse
E	Synlig skjermdiagonal
F	Effektforbruk i påslått tilstand målt
G	Årlig energiforbruk
H	Effektforbruket i hviletilstand
I	Effektforbruket i avslått tilstand
J	Skjermopløsning
K	Energiforbruk XYZ kWh per år, utrekn på grunnlag av effektforbruket til eit fjernsyn som vert nytta fire timar per dag i 365 dagar. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis fjernsynet vert nytta.
L	Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
M	For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

A	Tuoteselosteella
B	Tavarantoimittaja
C	Mallitunniste
D	Energiatehokkuusluokka
E	Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä
F	Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa
G	Vuotuinen energiankulutus
H	Tehonkulutus valmiustilassa
I	Tehonkulutus pois päältä -tilassa
J	Kuvaruudun resoluutio
K	Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstavasta.
L	Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä
M	Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyllissä television takakannessa.

A	Gaminio informacijos lapas
B	Tiekėjo pavadinimas
C	Tiekėjo modelio žymuo
D	Energijos vartojimo efektyvumo
E	Matoma ekrano įstrižainė
F	Išmatuota veikimo režimu vartojama galia
G	Metus suvartojamos energijos kiekis
H	Budėjimo režimu vartojama galia
I	Išjungties režimu vartojama galia
J	Fizinio ekrano vaizdo
K	Suvartojamos energijos kiekis XYZ kWh per metus, kai televizijos aparatas energiją vartoja veiktamas 4 valandas per dieną 365 dienas. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip televizijos aparatas naudojamas
L	Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija
M	Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.

A	Ficha de informação do produto
B	Fornecedor
C	Identificador de modelo
D	Classe de eficiência energética
E	Diagonal visível do ecrã
F	Consumo, em termos de potência, no estado ativo
G	Consumo de energia anual
H	Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
I	Consumo, em termos de potência, em estado de desativação
J	Resolução do ecrã
K	Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
L	Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está ativada qualquer função
M	Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

A	Produktdatablad
B	Leverandør
C	Modelidentifikation
D	Energieffektivitetsklasse
E	Synlig skærmdiagonal
F	Effektforbruget i tændt tilstand
G	Årlige energiforbrug
H	Effektforbruget i standbyltilstand
I	Effektforbruget i slukket tilstand
J	Skærmopløsning
K	Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
L	Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive
M	For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.

A	продуктов информационен лист
B	Доставчик
C	Идентификатор на модела
D	Клас на енергийна ефективност
E	Видим диагонал на екрана
F	Консумация на енергия в режим „включен“
G	Годишна консумация на енергия
H	Консумация на енергия в режим „в готовност“
I	Консумация на енергия в режим „изключен“
J	Разделителна способност на екрана
K	Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
L	Когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция
M	За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.

Română	A	Fișă cu informații despre produs
	B	Numele furnizorului
	C	Referința modelului stabilită de furnizor
	D	Clasa de eficiență energetică
	E	Diagonala vizibilă a ecranului
	F	Puterea consumată în modul activ
	G	Consumul anual de energie
	H	Puterea consumată în modul standby
	I	Puterea consumată în modul oprit
	J	Rezoluția ecranului
	K	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
	L	când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție
	M	Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.

Česky	A	Informačním listem výrobku
	B	Dodavatel
	C	Identifikační značka modelu
	D	Třída energetické účinnosti
	E	Viditelná úhlopříčka obrazovky
	F	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
	G	Roční spotřeba elektrické energie
	H	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	I	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	J	Rozlišení obrazovky
	K	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
	L	Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.
	M	Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

Slovenšč	A	Informačný list výrobku
	B	Dodávateľ
	C	Identifikačný znak modelu
	D	Trieda energetickej efektívnosti
	E	Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky
	F	Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia
	G	Ročná spotreba elektrickej energie
	H	Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
	I	Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
	J	Rozlíšenie obrazovky
	K	Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.
	L	keď je televizor zapnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia
	M	Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.

Maltese	A	Skeda informattiva dwar il-prodott
	B	Isem il-fornitur
	C	Identifikatur tal-mudell tal-fornitur
	D	Klassi tal-effiċjenza enerġetika
	E	Iskrin viżibbli djagonali
	F	Konsum tal-enerġija bil-modalità Mixgħul
	G	Konsum annwali tal-Eneġija
	H	Konsum tal-enerġija bil-modalità Stennija
	I	Konsum tal-enerġija bil-modalità Mifti
	J	Riżoluzzjoni tal-iskrin
	K	Konsum tal-enerġija XYZ kWh fis-sena, abbażi ta' konsum tal-enerġija tat-televixin imhaddem għal 4 sigħat kuljum għal 365 jum. Il-konsum reali tal-enerġija jiddependi fuq kif jintuża t-televixin.
	L	meta l-TV huwa mifti bil-kontroll remot u l-ebda funzjoni hija attivata
	M	Għal aktar informazzjoni dwar klassifikazzjoni tal-qawwa nominali tara tikketta fuq il-qoxra ta' wara tal-TV.

Latviešu	A	Ražojuma informācijas lapa
	B	Piegādātājs
	C	Modeļa identifikators
	D	Energoefektivitātes klase
	E	Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli
	F	Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš
	G	Ilggadējais enerģijas patēriņš
	H	Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	I	Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	J	Ekrāna izšķirtspēja
	K	Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
	L	kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija
	M	Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.

Ελληνικά	A	δελτίο πληροφοριών για το προϊόν
	B	Προμηθευτής
	C	Αναγνωριστικό μοντέλου
	D	Τάξη ενεργειακής απόδοσης
	E	Ορατή διαγώνιος οθόνης
	F	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
	G	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	H	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	I	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	J	Ανάλυση οθόνης
	K	Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
	L	όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες
	M	Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.

Eesti	A	Tootekirjeldus
	B	Tarnija
	C	Modelitähis
	D	Energiaõhususe klass
	E	Ekraani nähtava osa diagonaal
	F	Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
	G	Aastane energiatarbimine
	H	Ooteseisundi elektritarbimine
	I	Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	J	Ekraani resolutsioon
	K	Energiaarbitimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.
	L	kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.
	M	Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.

Polski	A	Karta informacyjna produktu
	B	Dostawca
	C	Identyfikator modelu
	D	Klasa efektywności energetycznej
	E	Przekątna widzialna ekranu
	F	Zużycie energii w trybie włączenia
	G	Roczne zużycie energii
	H	Zużycie energii w trybie czuwania
	I	Zużycie energii w trybie wyłączenia
	J	Rozdzielczość ekranu
	K	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
	L	Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.
	M	Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.

Türkçe	A	Ürün bilgi sayfası
	B	Tedarikçi
	C	Model No
	D	Enerji verimlilik sınıfı
	E	Görülebilir ekran köşegeni
	F	Açık modda güç tüketimi
	G	Yıllık enerji tüketimi
	H	Beklemede güç tüketimi
	I	Kapalı modda güç tüketimi
	J	Ekran çözünürlüğü
	K	365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
	L	Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken
	M	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

Srpski	A	Informativni list proizvoda
	B	Dobavljač
	C	ID modela
	D	Klasa energetske efikasnosti
	E	Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)
	F	Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja
	G	Godišnja potrošnja struje
	H	Potrošnja struje u stanju pripravnosti
	I	Potrošnja u režimu isključenog napajanja
	J	Rezolucija ekrana
	K	Potražnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načina korišćenja televizora.
	L	Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija
	M	Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poledini televizora.

Magyar	A	Terméksimertető adatlap
	B	Beszállító
	C	Típusazonosító
	D	Energiahatékonysági osztály
	E	Látható képátó nagysága
	F	Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	G	Éves energiafogyasztás
	H	Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	I	Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	J	Képernyőfelbontás
	K	A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
	L	Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció
	M	További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét.

Hrvatski	A	Informacijski list proizvoda
	B	Dobavljač
	C	Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela
	D	Razred energetske učinkovitosti
	E	Dijagonala vidljivog zaslona
	F	Potrošnja električne energije u stanju uključen
	G	Godišnji potrošnja energije
	H	Potrošnja energije u stanju mirovanja
	I	potrošnja energije u stanju isključenosti
	J	Rezolucija zaslona
	K	Potrošnja energije XYZ kWh godišnje (kWh/god), na temelju potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.
	L	kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna
	M	Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.

Slovenščina	A	Informacijski list izdelka
	B	Dobaviteljevo ime
	C	Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela
	D	Razred energetske učinkovitosti
	E	Vidna diagonalna zaslona
	F	Poraba moči v stanju delovanja
	G	Letna poraba energije
	H	Poraba moči v stanju pripravljenosti
	I	Poraba moči v stanju izključenosti
	J	Ločljivost zaslona
	K	Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja
	L	Ko je televizor izklopljen z daljinskim upravljalnikom in nobena funkcija je aktivna
	M	Za več informacij o nazivno močjo glejte nalepko na zadnjem pokrovu televizorja.